KURZANLEITUNG

Hörsaalkamera mit Autotracking (AVER – PTC310H/-U) HNC 10-30



(1) (2) (2) (3) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	 1 - Kamera ein/ausschalt 1 - Kamera ein/ausschalten <i>Kamera-Status-LED:</i> <i>Rot = Kamera Standby / ausgeschaltet</i> <i>Blau leuchtend = Kamera eingeschaltet</i> Der Ein-/Ausschaltvorgand dauert ca. 1 Minute. Bitte warten, bis Kamera-Status-LED blau leuchtet/blinkt und das Kamera-Bild im ZOOM-Fenster erscheint. 2 - Menü / Kameraeinstellungen – Bitte nichts verstellen! 3 - Kamera 1 auswählen – Taste leuchtet/blinkt, wenn andere Tasten betätigt werden 4 - Preset-Tasten Preset 1 = Totale Preset 6-9 = Zonentracking/Tafel-Tracking – Bitte nicht verstellen! Preset 6-9 = Zonentracking/Tafel-Tracking – Bitte nicht verstellen! Preset 0 = Parkposition Kamera Aus 5 - Preset speichern Zum Speichern "Preset"-Taste drücken und halten und gewünschte Preset-Taste (2-5) drücken
(16) (17) (17) (19) (18) (18) (18) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19	13+15 –Kamera Zoom 14 – Focus Manuell 17 – Auto Focus 18 – Auto Tracking ON/OFF • Kamera-Status-LED: Blau leuchtend = Tracking ausgeschaltet Blau blinkend = Tracking eingeschaltet
	 21 – Change Presenter - Bei zwei oder drei Dozierenden, Wechsel der zu trackenden Person 22 – kurzer Druck - Start Tracking Langer Druck (> 0,5sec.) – Umschaltung Tracking-Mod.: Zonen-(Tafel-)Tracking, Personentracking 23 – Upper Body 24 – Full Body

IT.SERVICES | Stand: 08.10.2021